プラグイン形 FA 用変換器 *K•UNIT* シリーズ

取扱説明書

プログラミングユニット設定形、16ビット分解能

DA 変換器

形式

KDA3

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器(本体+ソケット)......1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線、プログラミングユニット(形式:PU-2□)の操作方法(基本操作方法除く)*1および簡単な保守方法について記載したものです。

なお、本器は工場出荷時に仕様同書に従って設定・調整 されていますので、特に仕様を変更する必要がない場合 は、そのままお使いいただけます。

* 1、プログラミングユニット(形式:PU-2□)の基本的な操作方法に関しては、プログラミングユニット取扱説明書 (NM − 9255)の第 2編「2.1、プログラミングユニットの操作の流れ」、「2.2、表示のレイアウトと操作」をご覧下さい。

ご注意事項

●取扱いについて

・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危 険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下 さい。

●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力

スペックラベルで定格電圧をご確認下さい。

交流電源:定格電圧 100~240 VAC の場合

AC 85 \sim 264 V、47 \sim 66 Hz、約 8 VA 直流電源:定格電圧 12 \sim 24 VDC o 場合 DC 10.8 \sim 26.4 V、約4 W

定格電圧 110 VDC の場合 DC 85 ~ 150 V、約4 W

・電源ヒューズ

本器は安全のため、下記定格の電源ヒューズを内蔵しています。ただしお客様にて交換しないで下さい。

交流電源:T 0.5 A 250 V

直流電源: 12 ~ 24 VDC 電源の場合 T 1 A 250 V 12 ~ 24 VDC 電源以外の場合 T 0.5 A 250 V

●設置について

- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう 体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避け て下さい。

・周囲温度が-5~+55℃を越えるような場所、周囲湿度が 30~90% RHを越えるような場所や結露するような場 所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下 さい。


●配線について

- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を 満足するには10分の通電が必要です。

各部の名称




取付方法

ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体と ソケットを分離できます。

■ DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。 ソケット裏面の上側フックをDIN レールに掛け下側を 押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。




ソケットの形状は機種により 多少異なることがあります。


■壁取付の場合

接続の項の外形寸法図を参考に行って下さい。

前面図と設定方法



■ PU-2 □による設定



●応答メッセージと意味

·OK:了解 ·NG:不解

PU-2□のコードが接続不良になっている場合があります。モジュラジャックの接続を確認して下さい。

・ER:通信エラー

[GROUP 00]

LGROUP	_			,
ITEM	変更	DATA 入力	DATA 表示例(当社標準出荷時設定值)	DATA 名・内容
01	常に			メンテナンススイッチ
	可能	0, 1	MNTSW: MON MODE	0:MON MODE モニタモード(DATA 表示のみ可能)
				1:PRG MODE プログラムモード (△印の DATA の変更可能)
02	不可	0~99	STATUS: 0	ステータス表示 (通常0を表示する。)
03	不可			出力信号タイプ
			DEVICE: 0	0:V1
			: 1	1:V2
			: 2	2:Z1
04	Δ	0~99(秒)	PWRONDELAY: 5	電源 ON ディレー時間
10	不可	-15.0 ~ 115.0 (%)	%PV:XXX.X	出力 % 表示(ITEM 26、27 で設定した値を表示)
11	Δ	-99.99 ~ 99.99 (%)	ZERO: 0.00	ゼロ調整(ITEM 26 で設定した値を微調整)
12	Δ	-99.99 ~ 99.99 (%)	SPAN: 0.00	スパン調整(ITEM 27 で設定した値を微調整)
13	不可		PV:YYYY	入力値実量表示
				(ITEM 14、15 でスケーリングした値を表示)
				BCD(符号付)
				純2進(符号付)
				オフセット2進
				2の補数
				グレイ2進(オフセット2進に変換した値で表示)
14	Δ			0%スケーリング値設定*2
		-9999 ~ 9999	SCALE 0:-9999	BCD
		-7 FFF ~ 7 FFF	: -7FFF	純2進
		$0000 \sim \text{FFFF}$: 0000	オフセット2進/グレイ2進(グレイ2進選択時は、
				オフセット2進に変換した値で設定して下さい。)
		$8000 \sim 7 \text{FFF}$: 8000	2の補数
				(ITEM 15 より小さい値を設定)
15	Δ			100 % スケーリング値設定* 2
		-9999 ~ 9999	SCALE 100:9999	BCD
		-7 FFF ~ 7 FFF	: 7FFF	純2進
		$0000 \sim \text{FFFF}$: FFFF	オフセット2進/グレイ2進(グレイ2進選択時は、
				オフセット2進に変換した値で設定して下さい。)
		$8000 \sim 7 \text{FFF}$: 7FFF	2の補数
				(ITEM 14より大きい値を設定)
17	Δ	0~4		入力コード
			CODE: 0	0:BCD(10 進)
				1:純2進
				2:オフセット2進
				3:2の補数
				4:グレイ2進
				1.7 - 1 5/2

* 2、ITEM 17、18 を入力後に設定して下さい。

[GROUP 00]

ITEM	変更	DATA 入力	DATA 表示例(当社標準出荷時設定值)	DATA 名・内容	
18	Δ	0~4		有効ビット数	
			AV1L_BIT: 0	0:16ビット	
				1:14 ビット	
				2:12ビット	
				3:10 ビット	
				4:8 ビット	
19	Δ	0, 1	POLAR: 1	POL入力	
				0:無効(使用しない)	
				1:有効(使用する)	
20	Δ	0, 1	DATA_LOGIC: 1	データ入力論理*3	
				0:正論理	
				1:負論理	
21	Δ	0~2	LOAD_LOGIC: 0	LOAD入力	
				0∶LOW またはショート*⁴にて LOAD	
				1:HIGH またはオープン* ⁵ にて LOAD	
				2:LOAD 入力無効(使用しない)	
22	Δ	0, 1	POLAR_LOGIC: 1	POL入力	
				0:HIGH またはオープン ^{*5} にて負極性	
				1:LOW またはショート* ⁴ にて負極性	
23	Δ	0~2	PARITY: 0	パリティチェック選択	
		2		0:無効	
				1:各桁パリティ有効	
				2:全桁パリティ有効	
24	\triangle	0, 1	PARITY_TYPE: 0	パリティチェック奇数偶数選択	
				0:奇数	
				1:偶数	
25	Δ	0.0~60.0 (秒)	LAG_TIME: 0.0	一次遅れ機能	
				0→90%の時間を設定(秒)	
				応答時間コード1のときは5.0以上で表示の設定時間	
				になります。	
26	\triangle			0%出力設定(0%時の出力電圧、電流を設定)	
		V1:-1.00 ~ 1.00 (V)	ZERO :-1.00		
		$V2:-10.0 \sim 10.0 \text{ (V)}$:-10.0		
		Z1: $0.0 \sim 20.0 \text{ (mA)}$: 4.0	(ITEM 27より小さい値を設定)	
27	\triangle			100 % 出力設定(100 % 時の出力電圧、電流を設定)	
		V1:-1.00 ~ 1.00 (V)	SPAN : 1.00		
		V2:-10.0 ~ 10.0 (V)	: 10.0		
		$Z1:0.0 \sim 20.0 \text{ (mA)}$: 20.0	(ITEM 26より大きい値を設定)	
28	不可		DA3_VER: *.**	ROM バージョン表示	

* 3、オープンコレクタ入力時の論理


	論理	ITEM 10	0:正	論理	1:負	自論理
入力仕様		DATA	0	1	0	1
TTLレベル、オープンコ	レクタシ	ンクタイプ	ショート	オープン	オープン	ショート
(TTL レベル入力時)			(LOW)	(HIGH)	(HIGH)	(LOW)
DC 24 V、オープンコレタ	クタソーン	スタイプ	オープン	ショート	ショート	オープン

- * 4、入力 DC 24 V の場合オープン
- * 5、入力 DC 24 V の場合ショート


続 接

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。


外形寸法図 (単位:mm)





端子接続図



- ■入力部接続例 ●付加コード 無記入の場合 ・TTLレベル







入力コネクタ (26 ピン)

■ BCD 信号入力タイプ

ピン番号	内 容	ピン番号	内 容				
1	$1 \times 10^{\circ}$	17	COM (-)				
2	$2 \times 10^{\circ}$	18	COM (-)				
3	4×10^{0}	19	N.C.				
4	$8 \times 10^{\circ}$	20	POL				
5	1×10^{1}	21	LOAD * 6				
6	2×10^{1}	22	LOAD * 6				
7	4×10^{1}	23	P^{0*7}				
8	8×10^{1}	24	P^1				
9	1×10^{2}	25	P^2				
10	2×10^{2}	26	P^3				
11	4×10^{2}						
12	8×10^{2}						
13	1×10^3						
14	2×10^3						
15	4×10^3						
16	8×10^{3}						

- *6、ピン番号 21、22 は内部で接続しています。
- * 7、 P^0 は $n \times 10^0$ 、 P^1 は $n \times 10^1$ 、 P^2 は $n \times 10^2$ 、 P^3 は $n \times 10^3$ にそれぞれ対応します。全桁パリティ有効時は、 P^0 のみが対応します。
- 注) ITEM 18 で有効ビット数を 14 (12、10、8) に設定した場合、ピン番号1~14 (1~12、1~10、1~8) が対応します。


■2進、2の補数信号入力タイプ

ピン番号	ピン番号 内容		内 容			
1	B^0	17	COM (-)			
2	$\mathrm{B}^{\scriptscriptstyle 1}$	18	COM (-)			
3	B^2	19	N.C.			
4	\mathbf{B}^{3}	20	POL			
5	B^4	21	LOAD * 8			
6	B^5	22	LOAD * 8			
7	B^6	23	P^{0*9}			
8	\mathbf{B}^7	24	P^1			
9	B^8	25	P^2			
10	B^9	26	P^3			
11	B^{10}					
12	B^{11}					
13	${ m B}^{12}$					
14	B^{13}					
15	B^{14}					
16	B^{15}					
	·	·	·			

- *8、ピン番号21、22は内部で接続しています。
- *9、 P^0 は $B^0 \sim B^3$ 、 P^1 は $B^4 \sim B^7$ 、 P^2 は $B^8 \sim B^{11}$ 、 P^3 は $B^{12} \sim B^{15}$ にそれぞれ対応します。全桁パリティ有効時は、 P^0 の みが対応します。
- 注)ITEM 18 で有効ビット数を 14 (12、10、8) に設定した場合、ピン番号 $1\sim 14$ ($1\sim 12$ 、 $1\sim 10$ 、 $1\sim 8$) が対応します。

タイミングチャート


●TTL入力 (出荷時設定値) の場合




LOAD入力が変化したことを検出し、データを読込みます。 データ入力変更時はLOAD入力を変更しないで下さい。

入力一出力の関係


●BCD、純2進(極性付)の場合




●オフセット2進の場合




●2の補数の場合



デジタル入力 OR OR -FS 0 +FS POL 有効 無効





点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。 端子番号⑦-⑧間をテスタの電圧レンジで測定して下 さい。
- ③入力信号は正常ですか。

入力信号は、無電圧接点またはオープンコレクタです。 TTL レベルの接点検出電圧・電流は DC 5 V 1 mA、入力回路のスレッショルド電圧は、DC 1 Vです。 DC 24 V の接点検出電圧・電流は DC 24 V 3.5 mA、入力回路のスレッショルド電圧は、DC 3 Vです。接続される機器がそれ以上か確認して下さい。また、LOAD は 1 ms 以上の ON 時間が必要です。

④出力信号は正常ですか。

負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用 避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しておりま す。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷 後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送い ただければ交換品を発送します。